

# Documentation Technique

## Notice d'emploi

**Tronçonneuses**

**Débroussailleuses**

**Dispositifs à moteur**

**Systèmes de nettoyage**

**Tondeuses et tracteurs de pelouses**

**Broyeurs / dispositifs électrique**

## Notice d'emploi tronçonneuses

Désignation	Code article	Disponibilité
08 S	0458 108 0221	
017 / 018	0458 143 0221	
MS 170 / MS 180 C	0458 207 0221	
019 T	0458 170 0221	Epuisée
MS 190 T	0458 163 0221	
MS 192 T	0458 217 0221	
020 T	0458 142 0221	Epuisée
MS 200 T	0458 162 0221	
021 / 023 / 025	0458 135 0221	Epuisée
MS 210 / MS 230 / MS 250	0458 208 0221	
024	0458 127 0221	
MS 240	0458 165 0221	
026	0458 133 0221	
MS 260 / 260 C	0458 172 0221	
MS 270 / MS 280	0458 146 0221	
029 / 039	0458 139 0221	
MS 290 / MS 310 / MS 390	0458 209 0221	
MS 340	0458 173 0221	
034	0458 128 0221	Epuisée
036	0458 138 0221	
036 QS	0458 148 0221	
MS 360 / 360 C	0458 174 0221	
MS 341 / MS 361	0458 212 0221	
044	0458 132 0221	
MS 440	0458 175 0221	
046	0458 145 0221	Epuisée
MS 460	0458 176 0221	
064 / 066	0458 134 0221	
MS 640	0458 177 0221	
MS 660	0458 178 0221	
088	0458 171 0221	
MS 880	0458 216 0221	
E220	0458 107 0221	
E 140 / E 160 / E 180	0458 100 0221	Epuisée
MSE 140 / 160 / 180 / 200	0458 181 0221	

## Notice d'emploi débroussailleuses

Désignation	Code article	Disponibilité
FE 35 / FE 40	0458 314 0221	
FE 55	0458 349 0221	
FS 25-4 / FS 65-4	0458 235 0221	
FS 36 / FS 40	0458 342 0221	
FS 38	0458 234 0221	
FS 44	0458 343 0221	
FS 45	0458 232 0221	
FS 55	0458 233 0221	
FS 74 / FS 76	0458 356 0221	
FS 75	0458 392 0221	
FS 80 / FS 85	0458 393 0221	
FR 85 T	0458 265 0221	
FS 90	0458 260 0221	
FS 100	0458 249 0221	
FR 106	0458 346 0221	
FR 108	0458 360 0221	
FR 350 / FR 450	0458 271 0221	
FS 120 / FS 200	0458 250 0221	
FS 130	0458 258 0221	
FS 360 / FS 420	0458 340 0221	
FS 300 / FS 350 / FS 400 / FS 450	0458 255 0221	
FS 500 / FS 550	0458 398 0221	

## Notice d'emploi dispositifs à moteur

Désignation	Code article	Disponibilité
HS 45	0458 253 0221	
HS 75 / HS 80	0458 366 0221	
HS 85	0458 367 0221	
HS 81 / HS 86	0458 443 0221	
HT 75	0458 390 0221	
HTE 60	0458 247 0221	
HL 45	0458 405 0221	
HL 75	0458 389 0221	
HTR 85	0458 403 0221	
FH 75	0458 225 0221	
KM 55	0458 461 0221	
KM 85	0458 462 0221	
KM 100	0458 463 0221	
Tête HL	0458 401 0221	
Tête HT	0458 402 0221	
BG 45	0458 294 0221	
BE 55	0458 358 0221	
ES 40	0458 359 0221	
BG 75	0458 326 0221	
BG / SH 55 / 65 / 85	0458 295 0221	
BR 106	0458 348 0221	
BR 320 / BR 400	0458 353 0221	
BR 340 / BR 420	0458 373 0221	
BR 500 / BR 550 / BR 600	0458 452 0221	
SR 320 / SR 400	0458 352 0221	
BT 106	0458 424 0221	
BT 121	0458 428 0221	
BT 360	0458 441 0221	
TS 350	0451 330 0221	
TS 360	0451 335 0221	
TS 400	0458 338 0221	
TS 460	0458 337 0221	
TS 510	0451 328 0221	Epuisée
TS 700	0458 376 0221	
TS 760	0451 336 0221	
LOGOSOL	4507 001 1004	

## Notice d'emploi systèmes de nettoyage

Désignation	Code article	Disponibilité
RE 102 / RE 104 / RE 106 KM.	0458 607 0221	
RE 105 K / RE 115 K / RE 125 K	0458 606 9021	
RE 106 K / RE 116 K / RE 126 K	0458 669 9021	
RE 107 / RE 117 / RE 127	0458 666 9021	
RE 141 K / RE 161 K	0458 670 9021	
RE 142 K / RE 162 K	0458 674 9021	
RE 250 K / RE 260 K	0458 618 0221	
RE 270 K / RE 280 K	0458 632 9021	
RE 310 K / RE 340 K / RE 440 K	0458 619 0221	
RE 360 K / RE 460 K	0458 633 9021	
RE 361 / RE 461 / RE 471K	0458 671 9021	
RE 521 / RE 551 / RE 581	0458 675 9021	
RE 640 W / RE 840 W	0458 630 0221	
RE 660 W / RE 880 W	0458 623 9021	
RE 661 / 961	0458 676 9021	
SE 50	0458 640 0221	
SE 60 / 60 C	0458 644 9021	
SE 61 / SE 61 C	-	
SE 100	0458 641 0221	
SE 120 / 120 E	0458 643 9021	
SE 121 / 121 E	0458 645 9921	

## Notice d'emploi tondeuses et autoportées

Désignation	Code article	Disponibilité
MB 2 R	0478 111 2402	
MB 3 R	0478 106 2421	
MB 6 RC	0478 111 2403	Epuisée
MB 6 RH		
MB 505 / MB 555	0478 107 2421	Epuisée
MB 400 / MB 455	0478 105 9921	
MB 410 / ME 415 / ME 460 / ME 465	0478 111 2401	Epuisée
ME 410	0478 121 2401	Epuisée
MA 350	0478 131 2400	
ME 360.	0478 103 9921	
ME 400 / ME 450 / ME 455	0478 121 2400	Epuisée
MR 385	0478 191 9006	
MT 580	0478 176 9021	
MT 545 / MT 585.	0478 191 9002	
MT 640 (97)	0478 181 1304	
MT 680	0478 185 1304	
MT 745 / MT 785 / MT 795.	0478 191 9005	
MT 820	0478 189 9000	
MT 830 / MT 835.	0478 189 9005	Epuisée
MT 880	0478 189 9010	
MF 460 / MF 480.	0477 999 0000	
MF 860 / MF 880 / MF 890	0477 999 0001	
Moteur KAWASAKI	0478 980 9901	
Moteur OHV	0478 980 9000	Epuisée

## Notice d'emploi broyeurs / dispositifs

Désignation	Code article	Disponibilité
GE 101 / GE 103 / GE 105	0478 202 9021	
GE 150 / GE 250	0478 201 9902	
GE 110 à GE 220	0478 201 9300	
GE 345	0478 215 9021	
GE 320 / GE 325 / GE 330	0463 995 2361	
GB 350	0478 216 9021	
GB 370 / GB 370 S	0478 216 1300	
AB. 2545 +SUPER.	0463 995 2322	
TE 310 / TE 410	0478 600 9022	
TE 600 / TE 700	0478 600 2400	
BE 600	0478 550 9021	
HE 400	0478 502 9004	
HE 500 / HE 600 / HE 700	0478 500 9021	Epuisée
HE 515 / HE 615 / HE 715 / HE 815	0478 500 9900	
HEL 700 et HEL 700 K	0478 530 9900	
VH 400	0478 402 9000	
VH 440	0478 402 9900	
VH 540	0478 402 9902	
VH 660	0478 402 9906	